Dual Glow Sabers

USER'S GUIDE

for Wii™

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:
- 2 Wii Remote Handles
- 1 Red Glow Sword Extension
- 1 Blue Glow Sword Extension
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

HOW TO SET-UP YOUR WII REMOTE INTO THE WII REMOTE HANDLE:

1. Make sure that your Wii Remote is inside of its silicone sleeve.
2. Insert your Wii Remote (with silicone sleeve) into the Wii Remote handle.

NOTE: *You can insert your Wii Remote into the remote handle with or without the MotionPlus attachment.*

3. Attach the elastic remote strap across the Wii Remote by placing the strap on the designated tabs on both sides of the Wii Remote handle. The strap should fit between the directional button and the A button on your remote.
4. To remove the Wii Remote from the Wii Remote handle, detach the elastic strap from the pegs on both sides of the Wii Remote handle. Lift the Wii Remote from the bottom and slide out of the Wii Remote handle.

NOTE: *Use the IR Port on the Wii Remote Handle to navigate through the menus. You do not have to take out the Wii Remote from the Wii Remote Handle while navigating through menus.*

HOW TO SET-UP THE GLOW SWORD EXTENSION:

1. Insert 2 "AAA" batteries into the battery compartment located on the bottom portion of the Sword extension (batteries not included).
2. To attach the Wii Remote handle to the Sword extension, align the pegs located on the top of the cradle with the slots located on the bottom of the Sword extension.
3. Insert the Sword extension into the Wii Remote handle.
4. Turn the Sword extension counter-clockwise and lock into place.
5. Power the Sword ON/OFF with the switch located right below the battery compartment. The Sword will illuminate once the power switch is set to the ON position.
6. To detach the Wii Remote handle from the Sword extension, slide down the latch located on the top of the Wii Remote handle, turn the Sword extension clockwise and remove by lifting up and out.

NOTE: *Always practice safety first. Make sure the Wii Remote handle is attached properly and securely to the extension. Be aware of your surroundings and stay a safe distance from all objects. DO NOT ever swing your Wii Remote at anyone or anything.*

DISCLAIMER: dreamGEAR is NOT liable for any direct, indirect, punitive, incidental, special, consequential damages, or any damages whatsoever arising out of or connected with the use or misuse of this product.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:
- 2 empuñaduras para mando Wii
- 1 extensión de espada de luz roja
- 1 extensión de espada de luz azul
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CÓMO AJUSTAR SU MANDO WII DENTRO DE LA EMPUÑADURA PARA EL MANDO WII:

1. Asegúrese de tener el mando Wii dentro de su funda de silicona.
2. Coloque su mando Wii (con la funda de silicona) dentro de la empuñadura para el mando Wii.

NOTA: *Puede meter el mando Wii dentro de la empuñadura con el dispositivo MotionPlus conectado o sin él.*

3. Coloque la correa elástica a través del mando de la Wii colocándola sobre las pestañas designadas en ambos lados de la empuñadura para el mando Wii. La correa debería ajustar entre los botones de dirección y el botón A del mando.
4. Para sacar el mando Wii de la empuñadura para el mando Wii, suelte la correa elástica de las pestañas a ambos lados de la empuñadura. Levante el mando Wii desde su parte inferior y deslícelo hacia fuera de la empuñadura.

NOTA: *Use el puerto IR de la empuñadura para el mando Wii para navegar por los menús. No necesita sacar el mando Wii de la empuñadura para navegar por los menús.*

COMO AJUSTAR LA EXTENSIÓN DE LA ESPADA DE LUZ:

1. Coloque 2 pilas/batería “AAA” en el compartimiento situado en la parte inferior de la extensión de la espada.
2. Para sujetar la empuñadura para el mando Wii a la extensión de espada, alinee las pestañas situadas en la parte superior del soporte con las ranuras en la parte inferior de la extensión de la espada.
3. Introduzca la extensión de la espada en la empuñadura para el mando Wii.
4. Gire la extensión de la espada en sentido contrario al de las agujas del reloj para que quede asegurada en su sitio.
5. Encienda/apague la espada con el interruptor situado debajo del compartimiento de las pilas/baterías. La espada se ilumina cuando el interruptor se encuentra en la posición ON.
6. Para separar la empuñadura para el mando Wii de la extensión de la espada, deslice hacia abajo el seguro situado en la parte superior de la empuñadura y gire la extensión de la espada en sentido de las agujas del reloj, y levántela hacia afuera.

NOTA: *Practíquelo primero con seguridad. Compruebe que la empuñadura para el mando Wii está bien ajustada y asegurada a la extensión de la espada. Tenga en cuenta los objetos de su alrededor y permanezca a una distancia segura de ellos. NUNCA blandee el mando Wii contra alguien o contra algo.*

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: dreamGEAR NO se responsabiliza de daños directos, indirectos, punitivos, incidentales, especiales y consecuenciales, o cualquier daño que así surja debido al uso o al mal uso de este producto.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o visítenos en la web @ www.dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE:
- 2 Poignées pour Wiimote
- 1 Lame d'épée brillante rouge
- 1 Lame d'épée brillante bleue
- Guide de l'utilisateur/Carte de garantie
- Carte d’enregistrement

INSTALLATION DE LA WIIMOTE DANS LA POIGNÉE DE LA WIIMOTE:

1. Assurez-vous que la Wiimote est dans sa housse en silicone.
2. Insérez votre Wiimote (avec la housse en silicone) dans la poignée pour Wiimote.

REMARQUE: *Vous pouvez insérer votre Wiimote dans la poignée avec ou sans l'accessoire Wii MotionPlus.*

3. Attachez la lanière élastique à la Wiimote en la passant à travers les rainures situées des deux côtés de la poignée de la Wiimote. La lanière doit être entre le bouton de déplacement et le bouton A de la Wiimote.
4. Pour retirer la Wiimote de la poignée de la Wiimote, il suffit de détacher la lanière élastique des rainures situées des deux côtés de la poignée de la Wiimote. Soulevez la Wiimote par le bas et faites-la glisser à l'extérieur de la poignée de la Wiimote.

REMARQUE: *Utilisez le port IR de la poignée de la Wiimote pour naviguer dans les menus. Vous n'êtes pas obligé de retirer la Wiimote de la poignée de la Wiimote pour naviguer dans les menus.*

INSTALLATION DE LA LAME DE L'ÉPÉE BRILLANTE:

1. Placez 2 piles “AAA” dans le compartiment pour piles situé dans la partie inférieure de la lame de l'épée.
2. Pour fixer la poignée de la Wiimote à la lame de l'épée, alignez les taquets situés en haut de la poignée aux fentes situés en bas de la lame de l'épée.
3. Insérez la lame de l'épée dans la poignée de la Wiimote.
4. Tournez la lame de l'épée dans le sens antihoraire pour la bloquer.
5. Utilisez l'interrupteur d'alimentation situé juste en dessous du compartiment pour piles pour allumer/éteindre l'épée. L'épée s'allume une fois l'interrupteur d'alimentation est mis sur la position ON.
6. Pour détacher la poignée de la Wiimote de la lame de l'épée, il suffit de glisser vers le bas le loquet situé en haut de la poignée de la Wiimote, de tourner ensuite la lame de l'épée dans le sens horaire et de la tirer vers l'extérieur.

REMARQUE: *Pensez à la sécurité avant tout. Assurez-vous que la poignée de la Wiimote est attachée correctement et fermement à la lame. Soyez attentif à votre entourage et restez à une distance sécuritaire de tout objet. Ne balancez pas votre Wiimote envers toute personne et tout objet.*

AVIS DE NON RESPONSABILITE: dreamGEAR ne sera pas tenu responsable de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, fortuit ou consécutif résultant de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ce produit.

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou visitez-nous sur le Web @ www.dreamgear.net